



Auch
für Kindle
Fire HD

Christoph Prevezanos

Das umfassende
Handbuch

Kindle Fire

Undokumentierte Funktionen nutzen

Die besten Apps

Christoph Prevezanos

Das umfassende Handbuch Kindle Fire

Christoph Prevezanos

Das umfassende
Handbuch

Kindle Fire

Undokumentierte Funktionen nutzen

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

Hinweis: Alle Angaben in diesem Buch wurden vom Autor mit größter Sorgfalt erarbeitet bzw. zusammengestellt und unter Einschaltung wirksamer Kontrollmaßnahmen reproduziert. Trotzdem sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Der Verlag und der Autor sehen sich deshalb gezwungen, darauf hinzuweisen, dass sie weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernehmen können. Für die Mitteilung etwaiger Fehler sind Verlag und Autor jederzeit dankbar. Internetadressen oder Versionsnummern stellen den bei Redaktionsschluss verfügbaren Informationsstand dar. Verlag und Autor übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für Veränderungen, die sich aus nicht von ihnen zu vertretenden Umständen ergeben. Evtl. beigefügte oder zum Download angebotene Dateien und Informationen dienen ausschließlich der nicht gewerblichen Nutzung. Eine gewerbliche Nutzung ist nur mit Zustimmung des Lizenzinhabers möglich.

© 2013 Franzis Verlag GmbH, 85540 Haar bei München

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien. Das Erstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, auf Datenträgern oder im Internet, insbesondere als PDF, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags gestattet und wird widrigenfalls strafrechtlich verfolgt.

Die meisten Produktbezeichnungen von Hard- und Software sowie Firmennamen und Firmenlogos, die in diesem Werk genannt werden, sind in der Regel gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen und sollten als solche betrachtet werden. Der Verlag folgt bei den Produktbezeichnungen im Wesentlichen den Schreibweisen der Hersteller.

Herausgeber: Ulrich Dorn

Satz & Layout: G&U Language & Publishing Services GmbH, Flensburg

art & design: www.ideehoch2.de

Druck: Himmer AG, Augsburg

Printed in Germany

ISBN 978-3-645-60222-8

Inhaltsverzeichnis

1	Fire it up! - Den Kindle startklar machen	11
1.1	Anschlüsse, Bedienung, Touch-Gesten	11
1.1.1	Wischen, tippen, ziehen	11
1.1.2	Ein- und Ausgänge am Fire HD	12
1.2	Flotte Eingabe auch langer Texte	15
1.2.1	Mit Zehnfingersystem oder swypen	15
1.2.2	Gerätesprache und Tastaturlayout umstellen	18
1.3	Drahtlosverbindungseinstellungen	18
1.4	Arbeitserleichternde Systemeinstellungen	21
1.4.1	Bildschirmhelligkeit der Umgebung anpassen	22
1.4.2	Time-out für Ruhezustand setzen	22
1.4.3	Verhalten der Benachrichtigungstöne festlegen	23
1.4.4	Weltzeit oder Greenwich Mean Time	23
2	Android 4 mutiert zum Kindle	25
2.1	Schnelleinstellungen via Statusanzeige	25
2.1.1	Schnellzugriff auf wichtige Systemfunktionen	27
2.1.2	Lagesensor gegen versehentliches Drehen sperren	27
2.1.3	Lautstärke und Helligkeit ohne Tasten einstellen	28
2.1.4	WLAN ausschalten oder neu konfigurieren	28
2.1.5	Sofortiger Abgleich mit den Amazon-Servern	28
2.1.6	Der direkte Weg zu den Systemeinstellungen	29
2.2	Eigene Inhalte durchsuchen und finden	29
2.2.1	Suchen in Bibliotheken, Shops oder im Web	29
2.3	Ihre Inhalte in den Bibliotheken	30
2.4	Mit dem Karussell schnell ans Ziel	32
2.5	Amazon-Produkttempfehlungen ja oder nein?	34
2.5.1	Werbung und Empfehlungen abschalten	34
2.6	Navigieren mit der Optionsleiste	35
2.7	Favoriten anlegen und verwalten	36

3	Kontoeinstellungen und Produkte	39
3.1	Kindle bei Amazon anmelden	39
3.1.1	Prüfen der voreingestellten Kontokonfiguration	40
3.2	Digitale Produkte oder physische Produkte?	42
3.2.1	Bücher und E-Books online kaufen	43
3.2.2	Musik direkt im Shop kaufen	44
3.2.3	In der Onlinevideothek	45
3.2.4	Apps und Spiele	46
3.2.5	Amazon Prime ausprobieren	46
3.2.6	Herkömmliche Produkte online kaufen	47
3.2.7	Kontoeinstellungen verwalten	48
4	Mehrere Kindle-Geräte verwalten	49
4.1	Geräteverwaltung im Webbrowser öffnen	49
4.1.1	Das Kindle-Fire-Tablet umbenennen	50
4.1.2	Einen alten Kindle aus dem aktiven Konto löschen	51
4.2	Andere Android-Geräte verknüpfen	52
4.3	Einkäufe und Apps im Browser verwalten	53
5	Apps und Google-Dienste nutzen	55
5.1	Wichtige vorinstallierte Apps und Dienste	55
5.1.1	Das leisten die vorinstallierten Apps	55
5.2	Apps und Spiele bei Amazon kaufen	57
5.3	Ihre gekauften Apps verwalten	62
5.4	Apps wieder vom Tablet löschen	65
5.5	Apps auf anderen Android-Geräten nutzen	67
5.6	Wie Sie eigene Android-Apps installieren	70
5.6.1	Alternative Android-App-Shops	70
5.6.2	APK-Dateien auf das Tablet kopieren	71
5.6.3	Die Installation von externen Apps erlauben	72
5.6.4	Die eigenen Apps installieren	73
5.7	Google-Dienste auf dem Kindle nutzen	75
5.7.1	Was bei der Implementierung zu beachten ist	75
5.7.2	Aktuelle und virenfreie APK-Dateien	76
5.7.3	Gmail, Drive & Co. verweigern den Dienst	78
5.7.4	Alles wird gut mit dem Google-Services-Framework	78
5.7.5	Google-Dienste auch ohne App nutzen	79

6	Eigene Dateien verwalten	81
6.1	Kindle Fire mit dem Computer verbinden	81
6.2	Durchblick im Wirrwarr der Kindle-Verzeichnisse	83
6.2.1	Android-Systemverzeichnisse und eigene Dateien	83
6.3	Dateimanagement direkt auf dem Tablet	85
6.3.1	Einen Dateimanager auf dem Kindle Fire installieren	85
6.4	Dateien über das Heimnetzwerk austauschen	87
6.4.1	Schneller Datenaustausch mit dem WiFi File Explorer	87
6.4.2	File Manager HD: einfach, praktisch, gut	90
6.4.3	Aktiver Zugriff auf die Netzwerkfreigaben des PCs	90
6.5	Dateien über Bluetooth austauschen	92
6.5.1	Bluetooth auf dem Kindle Fire HD aktivieren	93
6.5.2	Das zweite Bluetooth-Gerät verbinden	94
6.5.3	Dateien per Bluetooth auf andere Geräte übertragen	95
6.6	Dateien in der Amazon-Cloud nutzen	97
6.6.1	Zugang zum persönlichen Cloud Drive	97
6.6.2	Dokumente in das Cloud Drive hochladen	98
6.6.3	DOC- und PDF-Dokumente auf dem Kindle Fire nutzen	100
6.7	Andere Cloud-Dienste per App nutzen	101
6.7.1	Dropbox, Box und SkyDrive auf dem Kindle Fire	102
7	E-Books und Dokumente verwalten	103
7.1	Eigene E-Books auf dem Tablet verwalten	103
7.2	Sonderfunktionen für das Lesen von E-Books	106
7.3	Eigene E-Books auf das Tablet kopieren	110
7.3.1	Vom Kindle Fire unterstützte Dokumentformate	110
7.4	Persönliche Dokumente in der Cloud-Bibliothek	112
7.4.1	Dokumente über den E-Mail-Umweg hochladen	112
7.4.2	Übertragene Dokumente mit der Lese-App nutzen	113
7.4.3	Persönliche Dokumente online verwalten	114
7.5	Gekaufte E-Books auf anderen Geräten nutzen	115
7.5.1	Gerätespezifische Kindle-Lese-App installieren	116
7.5.2	Auch bei mehreren Geräten die Übersicht behalten	117
7.5.3	Geräte per Whispersync abgleichen	118
7.6	Passende Anzeige-Apps für Ihre Dokumente	119
7.6.1	Must-have-Apps für die Dokumentenanzeige	119
7.6.2	Office-Apps per Bluetooth-Tastatur nutzen	120

8	Der Kindle als Musikplayer im Heimnetz	121
8.1	Individuelle Verwaltung gekaufter Musiktitel	121
8.2	Eigene Musik auf den Kindle kopieren	125
8.3	Gekaufte und eigene Songs im Cloud Drive	127
8.3.1	Eigene Musiktitel in die Amazon-Cloud laden	129
8.4	Audible-Hörbücher auf dem Tablet nutzen	131
8.4.1	Darauf sollten Audible-Fans auf gar keinen Fall verzichten	132
9	Fotos, Videos und Filme auf dem TV	137
9.1	Die Kindle-Fire-Fotogalerie durchstöbern	137
9.1.1	Apps mit Funktionen, die in der Fotogalerie fehlen	140
9.2	Eigene Fotos und Videos auf das Tablet kopieren	141
9.3	Das Amazon Cloud Drive als Foto-Cloud nutzen	142
9.4	Fotos mit der internen Kamera aufnehmen	146
9.4.1	Systemupdate – der Kindle Fire HD kann fotografieren	146
9.4.2	Hier finden Sie die »echte« Android-Kamera-App	147
9.4.3	Screenshots vom Tablet-Bildschirm erstellen	148
9.5	Der Kindle Fire als Videoplayer	149
9.5.1	LOVEFiLM-Videos und Persönliche Videos	149
9.6	Weitere Videoplayer für Ihr Kindle-Fire-Tablet	152
9.6.1	VLC media player	152
9.6.2	VPlayer Video Player	152
9.6.3	MX Video Player	152
9.7	Videos für den Kindle Fire konvertieren	153
9.7.1	Alternative Player zum Abspielen der Videos	153
9.8	Spielfilme per HDMI auf dem TV anzeigen	155
9.8.1	HDMI-Kabel mit Standard- und Micro-Stecker	155
9.8.2	Adapter zum Umschalten auf Micro-HDMI	155
10	Prima Arbeitsgerät für Webanwendungen	157
10.1	Surfen mit dem Silk-Browser	157
10.1.1	So kommen Sie mit Silk schnell zurecht	158
10.2	Auf eine neue Standardsuchmaschine umstellen	163
10.3	Wichtige Silk-Einstellungen festlegen	165
10.3.1	Soziale Netzwerke: Facebook, Twitter, YouTube & Co.	167

10.4	Browser nach Wahl installieren	168
10.4.1	Mozilla Firefox	168
10.4.2	Google Chrome	168
10.4.3	Opera Browser	169
10.4.4	Dolphin Browser	169
10.4.5	Ninesky Browser	169
10.5	Flash Player auf dem Kindle Fire	169
10.6	E-Mail-Konto auf dem Fire einrichten	170
10.7	E-Mail-Clients mit mehr Komfort	174
10.7.1	Gute Mail-Apps für den Kindle Fire	174
10.7.2	E-Mail-Clients bekannter Provider	175
10.8	Kontakte und Kalender auf dem Kindle	176
10.8.1	Termine aus Google mit dem Kindle synchronisieren	177
11	Letzte wichtige Einstellungen	181
11.1	Kindersicherung für den Kindle einrichten	181
11.1.1	Kindersicherung aktivieren und einrichten	182
11.1.2	Parameter der Dienste festlegen	183
11.1.3	Das passiert bei eingeschalteter Kindersicherung	185
11.2	Benachrichtigungen für Elemente einrichten	187
11.3	Eigene Benachrichtigungstöne festlegen	188
11.4	Kindle Fire, der ideale Reisebegleiter	190
11.4.1	Besonderheiten und Einschränkungen im Ausland	190
11.4.2	Inhalte vor einer Reise offline bereitstellen	190
11.4.3	Sämtliche Funkverbindungen einfach abschalten	191
11.4.4	Mit wenigen Handgriffen trotzdem online	192
11.5	So halten Sie Ihre Kindle-Software aktuell	193
	Index	195

2


Android 4 mutiert zum Kindle

Kindle Fire sowie Kindle Fire HD sind echte Android-Tablets. Genauer gesagt, hat Amazon ihnen ein Android 4.0 spendiert. Im Inneren des Kindle arbeitet also eine bewährte Technik. Das gilt aber nicht für die Oberfläche, denn die hat Amazon ordentlich überarbeitet. Alles wurde für den Kindle Fire und die vielen Amazon-Dienste überarbeitet und optimiert. Insgesamt wurde das Android-System so stark angepasst, dass vom eigentlichen System nicht mehr viel übrig ist. Man erkennt Android kaum noch. Das bedeutet vor allem, dass Sie die neue Kindle-Oberfläche erst einmal kennenlernen müssen. Alles frisch, alles anders.

Selbst wenn Sie bereits Erfahrung mit Android haben, werden Sie sich nicht sofort zurechtfinden. Alles ist irgendwie anders organisiert, viele Funktionen fehlen, und noch viel mehr sind dazugekommen. Insgesamt ist die Oberfläche sehr einfach und intuitiv gehalten, trotzdem bietet sie diverse Funktionen. Deshalb stellt Ihnen dieses Kapitel die Oberfläche des Kindle Fire bzw. Kindle Fire HD vor und zeigt, wie die Bedienung abläuft und die vielen Funktionen arbeiten.


2.1 Schnelleinstellungen via Statusanzeige

Die Statusanzeige ist ein sehr wichtiges Werkzeug auf Ihrem Kindle Fire, denn sie bietet Ihnen jederzeit auf einen Blick alle wichtigen Informationen. Während Sie sich in den Menüs bewegen, ist die Statusanzeige immer sichtbar. Innerhalb von Inhalten wie E-Books, Spielen, Videos etc. wird die Statusleiste ausgeblendet. Sie erscheint aber automatisch, sobald Sie ein Menü oder die Navigation öffnen.



Die Symbole in der Statusanzeige.

- ▶ **Gerätename:** Hier sehen Sie den Namen Ihres Kindle-Tablets. Sie können ihn über Ihr Amazon-Konto ändern.
- ▶ **Benachrichtigungen:** Gibt es neue Informationen oder Hinweise, blendet das System sie hier ein. Die Ziffer gibt die Anzahl neuer Benachrichtigungen an.
- ▶ **Uhrzeit:** In der Mitte blendet das System immer die aktuelle Uhrzeit ein.
- ▶ **Standortbasierte Dienste:** Versucht eine App, Ihren aktuellen Standort zu ermitteln, erscheint das Kompassymbol, z. B. bei Navigationsprogrammen.
- ▶ **Bluetooth:** Ist der Bluetooth-Adapter des Kindle Fire HD aktiviert, erscheint dieses Symbol in der Statusanzeige.
- ▶ **WLAN:** Sobald das Tablet mit Ihrem Router verbunden ist, erscheint das WLAN-Symbol. Die Anzahl der Wellen gibt die Signalstärke an.
- ▶ **Akku:** Dieses Symbol zeigt den Ladezustand des Akkus an. Der Balken innerhalb des Symbols sinkt langsam.



Die Oberfläche des Kindle Fire und Fire HD.

2.1.1 Schnelzugriff auf wichtige Systemfunktionen

Die Statusanzeige bietet Ihnen auch einen Schnelzugriff auf die wichtigsten Systemfunktionen Ihres Kindle Fire. Amazon selbst spricht dabei von den »Schnelleinstellungen«. Dazu tippen Sie mit dem Finger oben auf die Statusanzeige, halten sie fest und wischen mit dem Finger nach unten. Auf diese Weise öffnet sich die Anzeige und wird zu einem Menü.

- ▶ Die obere Zeile stellt diese »Schnelleinstellungen« dar und bietet sie in Form von sechs Schaltflächen an. Tippen Sie auf die jeweilige Funktion, um sie anzupassen.
- ▶ Die untere Zeile listet die vorhandenen Benachrichtigungen auf. Tippen Sie auf eine Nachricht, wird das betreffende Element geöffnet. Schieben Sie die Nachricht nach rechts oder links weg, wird sie gelöscht. Alle Benachrichtigungen lassen sich mit der Schaltfläche *Alle entfernen* löschen.




Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen.

2.1.2 Lagesensor gegen versehentliches Drehen sperren

Der Kindle Fire und auch der Kindle Fire HD sind mit einem Lagesensor ausgestattet. Dadurch merkt das Gerät selbst, ob es im Quer- oder im Hochformat gehalten wird. Die Anzeige wird automatisch gedreht, sodass Sie immer alles richtig herum sehen. Manchmal ist das aber gar nicht erwünscht, und das Gerät dreht die Anzeige versehentlich. Das kann z. B. sein, wenn Sie das Gerät zum Anschauen von Bildern herumreichen, zum Lesen hochhalten oder einfach im Liegen schief halten. Für diese und ähnliche Situationen können Sie den Lagesensor abschalten.

- ▶ **Entsperrt:** Der Lagesensor ist aktiviert und dreht die Anzeige je nach Lage des Tablets.
- ▶ **Gesperrt:** Der Lagesensor ist abgeschaltet, und das Tablet behält die aktuelle Anzeige bei, egal wie Sie es drehen und halten.



Ist der Bildschirm entsperrt, kann er gedreht werden.

2.1.3 Lautstärke und Helligkeit ohne Tasten einstellen

Tippen Sie auf die Schaltfläche *Lautstärke*, erscheint unter den Schnelleinstellungen ein Schieberegler. Diesen können Sie mit dem Finger antippen und bequem nach rechts und links schieben. So regeln Sie die Lautstärke schnell und bequem. Manchmal ist das einfacher als mit den beiden Lautstärketasten am Gehäuse. Vor allem in dunkleren Umgebungen sind die winzigen Tasten oft schlecht zu finden. Nutzen Sie dann einfach diesen Schieberegler.

Betätigen Sie die Schaltfläche *Helligkeit*, erscheint ebenfalls ein Schieberegler. Mit ihm stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms individuell ein. Unter dem Schieberegler finden Sie zusätzlich die Funktion für die automatische Helligkeitseinstellung. Sie können diese mit den Tasten *An* und *Aus* ein- bzw. abschalten. Ist die automatische Regelung aktiviert, wird der Schieberegler ausgeblendet.

2.1.4 WLAN ausschalten oder neu konfigurieren


Mit der Schaltfläche *Drahtlos* gelangen Sie direkt in das Fenster *Drahtlosverbindungen*. Dort können Sie Ihre WLAN-Verbindung ein- oder ausschalten sowie bei Bedarf neu konfigurieren. Es handelt sich dabei um dasselbe Fenster wie bei der Ersteinrichtung. Beim Kindle Fire HD finden Sie dort zusätzlich eine Funktion für den Bluetooth-Adapter.

2.1.5 Sofortiger Abgleich mit den Amazon-Servern

Ihr Kindle-Tablet gleicht sich in regelmäßigen Abständen mit Ihren Amazon-Inhalten im Internet ab. Dadurch werden immer alle neuen E-Books, Musikalben, Apps etc. auf dem Tablet angezeigt. Manchmal kann das einen Moment dauern. Werden Ihre neuesten Inhalte noch nicht angezeigt, können Sie mit der Schaltfläche *Sync* einen sofortigen Abgleich mit den Amazon-Servern veranlassen.

2.1.6 Der direkte Weg zu den Systemeinstellungen

Besonders wichtig ist die Schaltfläche *Mehr*. Tippen Sie sie einmal an, gelangen Sie in das Fenster *Einstellungen*. Dieses listet Ihnen alle Systemeinstellungsmöglichkeiten Ihres Tablets auf. Dort können Sie Ihr Konto bearbeiten, die WLAN-Verbindung ändern sowie Sicherheit, Helligkeit, Klänge etc. verändern.



Die Systemeinstellungen Ihres Kindle-Tablets.

2.2 Eigene Inhalte durchsuchen und finden


Mit der ausgefeilten Kindle-Suchfunktion können Sie sehr schnell in Ihren eigenen Inhalten, im Amazon-Shop oder im Internet suchen. Tippen Sie das Suchfeld einmal an, sodass sich die virtuelle Tastatur öffnet.

2.2.1 Suchen in Bibliotheken, Shops oder im Web

Geben Sie Ihren Suchbegriff ein, und schon werden die zutreffenden Inhalte aufgelistet. Tippen Sie das gewünschte Element an, um es direkt auf dem Kindle zu öffnen.

- ▶ *Bibliotheken*: Wählen Sie diese Gruppe aus, werden alle Ihre E-Books, Musikalben, Fotos, Videos, Dokumente etc. nach dem Stichwort durchsucht.
- ▶ *Shops*: Wechseln Sie in diese Gruppe, sehen Sie Ergebnisse aus den Amazon-Shops. Das schließt herkömmliche und digitale Waren ein.
- ▶ *Web*: Tippen Sie auf diese Gruppe, wird die Suche an die voreingestellte Internetsuchmaschine weitergereicht, z. B. an Bing oder Google. Wählen Sie einen Eintrag aus, wird er automatisch im Webbrowser geöffnet.

Halten Sie das Tablet im Querformat, wird das Suchfeld aus Platzgründen ausgeblendet. Stattdessen erscheint in der Zeile mit den Bibliotheken ein Lupensymbol. Tippen Sie es an, um die Suche zu öffnen.



Inhalte auf dem Tablet oder im Internet suchen.


2.3 Ihre Inhalte in den Bibliotheken

Auf dem Kindle-Tablet sind alle Inhalte und Funktionen in sogenannten Bibliotheken organisiert. Sie werden in einem großen Menü, das sich quer über den Bildschirm erstreckt, aufgelistet. Jede Bibliothek enthält die Inhalte eines bestimmten Typs oder eine Gruppe von Funktionen.

Halten Sie das Tablet im Querformat, werden Ihnen alle derzeit verfügbaren Bibliotheken in einer Zeile angezeigt. Kippen Sie das Tablet hingegen ins Hochformat, sehen Sie nur einen Teil der Einträge. Tippen Sie die Bibliothekszeile an und schieben Sie sie nach rechts oder links, um die restlichen Einträge zu erreichen.

- ▶ *Suchen:* Tippen Sie auf diesen Eintrag, um die Suchfunktion zu öffnen. Das Lupensymbol erscheint nur, wenn Sie das Tablet im Querformat halten. Im Hochformat besitzt die Suche ein eigenes Eingabefeld.
- ▶ *Einkaufen:* Hiermit gelangen Sie in den Amazon-Onlineshop. Sie können dort wie auf der Webseite herkömmliche und digitale Produkte kaufen, also E-Books, Musik, Apps, Spiele etc.

- ▶ *Spiele*: Dieser Eintrag listet Ihnen alle Spiele auf, die auf Ihrem Kindle Fire bzw. Kindle Fire HD installiert sind. Weil es sich dabei eigentlich um herkömmliche Apps handelt, müssen sie vom Tablet als Spiele erkannt werden.
- ▶ *Apps*: Hiermit öffnen Sie eine Liste aller auf Ihrem Tablet installierten Apps. Das schließt sämtliche Anwendungen und Spiele ein. Auch können Sie gekaufte, aber noch nicht installierte Apps anzeigen lassen.
- ▶ *Bücher*: Dieser Bereich entspricht den Kindle-E-Book-Readern oder der Kindle-Lesesoftware. Sie erhalten eine Übersicht aller gekauften Bücher und können diese direkt zum Lesen öffnen.
- ▶ *Musik*: Diese Bibliothek zeigt Ihnen Ihre gesamte Musik an. Das schließt sämtliche bei Amazon gekauften Alben ein und auch die in die Cloud geladenen und direkt auf das Tablet kopierten Titel.
- ▶ *Videos*: Anders als der Eintrag vermuten lässt, öffnen Sie hiermit nicht Ihre eigenen Videos. Stattdessen führt Sie diese Option zu Amazons Videodienst LOVEFiLM.
- ▶ *Web*: Dieser Eintrag führt Sie zum Webbrowser des Tablets. Abhängig von der letzten Verwendung, sehen Sie entweder die zuletzt geöffnete Webseite, eine Liste der letzten Webseiten oder ein Suchfenster.
- ▶ *Fotos*: Hiermit öffnen Sie die Bildergalerie des Systems. Sie listet Ihnen sämtliche in der Cloud oder auf dem Tablet gespeicherten Fotos sowie alle Kameraaufnahmen auf.
- ▶ *Dokumente*: Dieser Bereich beinhaltet sämtliche auf dem Tablet oder in der Amazon-Cloud gespeicherten Dokumente, z. B. PDFs, TXT- oder Word-Dateien etc.




Die Zeile mit den Bibliotheken im Querformat.

Sobald Sie eine der Bibliotheken antippen, öffnet sich der jeweilige Inhaltsbereich. Die Darstellung sowie die Art und Weise der Funktionen ändern sich abhängig vom jeweiligen Inhalt. Wählen Sie z. B. den Punkt *Einkaufen*, öffnet sich der Amazon-Shop. Dort können Sie zwischen digitalen und herkömmlichen Produkten sowie zwischen den Kategorien wählen.

Öffnen Sie die Buchbibliothek, erhalten Sie eine Übersicht aller Kindle-Bücher und können diese durch Antippen öffnen und sofort lesen. Die Spiele hingegen werden als Auflistung geführt und zeigen zusätzlich Ihre Trophäen, falls das Spiel den Amazon Game

Circle unterstützt. Probieren Sie die verschiedenen Bibliotheken einfach aus. Im nächsten Kapitel schauen wir uns die Inhalte genauer an.



Der Onlineshop, die eigenen Bücher sowie installierte Spiele.

2.4 Mit dem Karussell schnell ans Ziel

Den meisten Platz auf dem Home-Screen nimmt das sogenannte »Karussell« ein. Dieses drehbare Menü zeigt die von Ihnen zuletzt verwendeten Elemente an. Es berücksichtigt sämtliche auf dem Kindle-Tablet verfügbaren Inhalte, also E-Books, Fotos, Musik, Spiele, Apps, Dokumente und vieles mehr. Sobald Sie einen Inhalt einmal verwendet haben, erscheint er automatisch auf dem Karussell. Um das Karussell zu drehen, tippen Sie es an und wischen dann mit dem Finger nach rechts oder links. Dadurch sehen Sie alle im Karussell enthaltenen Elemente. Um eines der Elemente zu öffnen, müssen Sie es lediglich mit dem Finger antippen.

- ▶ Die zuletzt verwendeten Elemente stehen ganz links, die älteren wandern immer weiter nach rechts.
- ▶ Haben Sie ein Element kürzlich gekauft, wird es auf dem Karussell mit dem Zusatz *Neu* markiert.
- ▶ Bei E-Books sehen Sie oben rechts eine kleine Fahne, die Ihren Lesefortschritt anzeigt.


Die Elemente werden dem Karussell automatisch hinzugefügt, wenn sie einmal auf dem Kindle-Tablet geöffnet wurden. Werden sie länger nicht verwendet, wandern die Elemente immer weiter nach rechts und fallen irgendwann heraus. Sie können das aber auch manuell steuern, beispielsweise weil Sie ein Buch ausgelesen haben oder nicht möchten, dass ein bestimmtes Spiel direkt auf dem Home-Screen angezeigt wird.



Das Karussell mit den zuletzt verwendeten Elementen.

Tippen Sie dazu auf das jeweilige Element im Karussell und halten Sie es mit dem Finger einen Moment fest. Dadurch öffnet sich ein Menü, das Ihnen verschiedene Optionen anbietet.


- ▶ Mit der Option *Zu Favoriten hinzufügen* speichern Sie dieses Element als Favorit, sodass Sie es zukünftig schneller öffnen können.
- ▶ Wählen Sie den Punkt *Vom Karussell entfernen*, erscheint dieses Element ab sofort nicht mehr auf dem Karussell. Das ist aber nicht von Dauer – nach der nächsten Verwendung wird es wieder eingeblendet.
- ▶ Möchten Sie ein Objekt vollständig von Ihrem Tablet entfernen, wählen Sie den Punkt *Vom Gerät entfernen* aus. Vorsicht – dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.



Die Elemente auf dem Karussell verwalten.

2.5 Amazon-Produktempfehlungen ja oder nein?

Direkt unter dem Karussell erscheinen die Produktempfehlungen von Amazon. Sie zeigen Ihnen ähnliche Produkte an oder Produkte, die Kunden mit ähnlichen Interessen ebenfalls gekauft haben. Die Inhalte in dieser Zeile ändern sich fortlaufend, je nachdem, was für eine Bibliothek Sie gerade geöffnet haben. Dann sehen Sie z. B. Hinweise auf Spiele, Buchtipps, Apps, Musik etc. als Kaufempfehlung. Aus Platzgründen erscheinen die Produktempfehlungen nur, wenn das Tablet im Hochformat gehalten wird. Im Querformat werden sie automatisch ausgeblendet.




Die Amazon-Produktempfehlungen.

2.5.1 Werbung und Empfehlungen abschalten

Manchmal kann es ganz interessant sein, von Amazon auf ein neues Buch oder das neueste Album des Lieblingsängers hingewiesen zu werden. Letztlich ist es aber einfach nur Werbung. Sie können diese Einblendung problemlos abschalten und werden dann in Zukunft nicht mehr damit konfrontiert.

- 1 Öffnen Sie die Statusanzeige und klicken Sie ganz rechts auf die Schaltfläche *Mehr*.
- 2 Sie gelangen in die Liste mit den Systemeinstellungen. Tippen Sie dort auf die Gruppe *Anwendungen*.
- 3 In diesem Fenster gibt es verschiedene Funktionen für Ihre Apps. Tippen Sie auf die Option *Amazon Empfehlungen*.



Die Amazon Empfehlungen anpassen.

- 4 Jetzt öffnet sich das Fenster *Empfehlungen*. Hier können Sie mit den beiden Schaltflächen *Anzeigen* und *Verbergen* die Produktempfehlungen ein- oder ausschalten. Gehen Sie zurück auf den Home-Screen, und die Werbung ist verschwunden.



Die Produktempfehlungen ein- oder ausschalten.

2.6 Navigieren mit der Optionsleiste

Zu den wichtigsten Menüs im Kindle Fire und Kindle Fire HD gehört die Optionsleiste. Mit ihr navigieren Sie durch alle Seiten und Inhalte Ihres Tablets und steuern auch innerhalb der Apps oftmals ein paar Funktionen. Deshalb könnte man auch vom Haupt- oder Navigationsmenü sprechen.

- ▶ Im Hochformat wird die Optionsleiste immer am unteren Bildschirmrand eingeblendet.
- ▶ Halten Sie das Tablet im Querformat, erscheint die Optionsleiste am rechten Bildschirmrand.

Die Optionsleiste erscheint automatisch, sobald es notwendig ist, z. B. wenn Sie eine Auswahl treffen müssen, wenn eine Navigation notwendig ist etc. In den meisten Fällen können Sie die Leiste auch selbst einblenden, indem Sie auf eine beliebige freie Stelle des Bildschirms tippen. Innerhalb von Apps wird die Optionsleiste ausgeblendet, damit sie den Inhalt nicht stört. In diesem Fall sehen Sie am Bildschirmrand nur eine kleine Lasche mit zwei Strichen. Ziehen Sie diese Lasche mit einer kurzen Wischbewegung auf, und schon wird die Optionsleiste eingeblendet.



Die Optionsleiste – einfache, mittlere und Browserversion.

Abhängig von der gerade geöffneten Anwendung, ist die Optionsleiste mit mehr oder weniger Funktionen bestückt. In der einfachsten Ausführung sehen Sie nur drei Funktionen, in der mittleren Version vier, in manchen Apps wie z. B. dem Webbrowser können es bis zu sieben sein.

- ▶ **Home:** Das Haussymbol steht für den Home-Screen. Tippen Sie das Symbol einmal an, um auf die Hauptseite Ihres Tablets zu gelangen.
- ▶ **Zurück:** Mit dem Pfeil nach links gelangen Sie jeweils einen Schritt zurück. Das kann das letzte Menü sein, die letzte App oder Ähnliches.
- ▶ **Vor und Zurück:** Innerhalb des Webbrowsers und einigen Apps sehen Sie anstatt des großen Zurück-Pfeils zwei richtungsweisende Dreiecke. Damit können Sie innerhalb dieser App vor- und zurückgehen.
- ▶ **Vergrößern:** Das Symbol mit den vier nach außen gerichteten Pfeilen vergrößert die aktuelle Anzeige. Das ist z. B. bei Webseiten oder Fotos möglich.
- ▶ **Menü:** Dieses Symbol sieht aus wie ein kleines Kontextmenü und öffnet auch genau ein solches. Damit können Sie innerhalb einer App, im Webbrowser, in einem Spiel etc. weitere Funktionen des jeweiligen Programms öffnen.
- ▶ **Suchen:** Mit dem Lupensymbol können Sie innerhalb der jeweiligen App suchen, z. B. im Internet, in der Musiksammlung, im aktuellen Dokument etc.
- ▶ **Favoriten:** Mit dem Sternsymbol öffnen Sie die Liste mit Ihren Lieblingsinhalten.

2.7 Favoriten anlegen und verwalten

Mit der Zeit werden Sie auf Ihrem Kindle Fire und Kindle Fire HD jede Menge Inhalte ansammeln. Meist dauert es nur kurze Zeit, und schon ist die komplette Büchersammlung als E-Book auf das Kindle gewandert. Dann kaufen Sie das eine oder andere Spiel, dazu kommen viele Apps und Werkzeuge und natürlich noch Ihre ganzen Fotos, Videos, Ihre Musik etc. Damit Sie Ihre liebsten und am häufigsten genutzten Inhalte besser finden, bieten das Tablet eine Favoritenfunktion. Die Favoriten werden in einem speziellen Fenster gesammelt und lassen sich so schneller wieder erreichen.

Fast jeder Inhalt lässt sich als Favorit abspeichern, und zwar an fast jeder Stelle der Oberfläche. Der Vorgang ist immer gleich, sodass Sie diese Funktion sicherlich oft nutzen werden. Tippen Sie das gewünschte Element mit dem Finger an und halten Sie es einen Moment fest. Es öffnet sich ein Menü, aus dem Sie die Funktion *Zu Favoriten hinzufügen* auswählen. Das funktioniert z. B. im Karussell, in der Liste mit den Apps, in der Spielereihe, im Bücherregal, in den Fotoordnern etc.




Zum Beispiel ein Buch als Favorit abspeichern.

Die gespeicherten Favoriten liegen in einem speziellen Fenster. Dieses öffnen Sie mit einer eigenen Schaltfläche in der Optionsleiste. Tippen Sie dazu einfach auf das Sternensymbol ganz rechts.



Die Favoriten mit dem Sternensymbol öffnen.

Jetzt öffnet sich am unteren Rand des Bildschirms das Favoritenfenster. Es listet alle bisher gespeicherten Favoriten auf. Möchten Sie einen der Favoriten öffnen, müssen Sie ihn nur einmal mit dem Finger antippen. Sie können das Fenster auch wieder schließen, ohne einen Favoriten zu verwenden. Tippen Sie dazu auf eine beliebige freie Stelle auf dem Bildschirm außerhalb des Favoritenfensters. Sie können auch auf die graue Leiste oberhalb des Favoritenfensters tippen und sie nach unten zuziehen.



Das Fenster mit den Favoriten.

Soll ein Element nicht mehr als Favorit gespeichert werden, lässt es sich aus dem Fenster wieder löschen. Tippen Sie dazu das jeweilige Symbol an und halten Sie es einen Moment fest. Nun öffnet sich ein Kontextmenü, aus dem Sie die Option *Aus Favoriten entfernen* auswählen. Das jeweilige Element erscheint natürlich weiterhin im Karussell und in den anderen Menüs.

Im Favoritenfenster werden die Symbole in der Reihenfolge der Speicherung abgelegt. Die Symbole lassen sich aber manuell umsordieren. Tippen Sie dazu auf das gewünschte Symbol und halten Sie es einen Moment fest. Sobald sich das Kontextmenü öffnet, ziehen Sie das Symbol ein Stück nach rechts oder links. Jetzt schwebt es frei und kann an eine beliebige Stelle innerhalb des Fensters geschoben werden.



Favoriten wieder entfernen oder neu sortieren.

11.4 Kindle Fire, der ideale Reisebegleiter

Android-Tablets wie der Kindle Fire und der Kindle Fire HD sind ideale Reisebegleiter. Im praktischen Format haben Sie alle Ihre Bücher, Fotos und Videos sowie Ihre Musik etc. dabei. Auch Office-Anwendungen, Spiele, E-Mail & Co. lassen sich damit immer und überall nutzen. Allerdings bringt die Nutzung unterwegs und vor allem im Ausland auch ein paar Besonderheiten bzw. Veränderungen mit sich. Das betrifft nicht nur das Tablet selbst, sondern auch die Onlinedienste und Amazon allgemein.



Das Tablet auf der Reise nutzen.

11.4.1 Besonderheiten und Einschränkungen im Ausland

Amazon bietet seine Dienste weltweit an. Sie können mit Ihrem deutschen Amazon-Konto auch jederzeit auf den deutschen Amazon-Shop zugreifen. Bezüglich der Inhalte gibt es aber starke Einschränkungen von Amazons Seite aus. Meist stecken lizenzrechtliche Probleme dahinter, die die Nutzung regional einschränken oder sie in anderen Ländern anderen Anbietern zusprechen.

- ▶ Sie können im herkömmlichen Amazon-Shop stöbern und einkaufen. Bei Bestellungen von physischen Produkten müssen Sie sich aber in Deutschland befinden. Das kann zu Hause oder unterwegs sein. Aber Sie können nicht aus dem Ausland ein Produkt für Ihre Adresse in Deutschland bestellen.
- ▶ Sämtliche Inhalte für den Videodienst LOVEFiLM lassen sich nur nutzen, solange Sie sich in Deutschland befinden. Gehen Sie über eine ausländische IP-Adresse online, wird der Zugriff verweigert.
- ▶ Der MP3-Musikshop von Amazon kann ebenfalls nur genutzt werden, wenn Sie und Ihr Tablet in Deutschland sind. Käufe aus dem Ausland sind nicht möglich.
- ▶ Auch das Einkaufen von Apps und E-Books kann im Ausland eingeschränkt sein. Es hängt vom jeweiligen Verlag bzw. Softwareentwickler ab, ob er regionale Einschränkungen festgelegt hat.
- ▶ Im Ausland sind die meisten In-App-Einkäufe ebenfalls nicht möglich.

11.4.2 Inhalte vor einer Reise offline bereitstellen

Um solche und ähnliche Einschränkungen zu vermeiden, sollten Sie alle wichtigen Inhalte vor der Reise auf Ihr Kindle-Fire-Tablet kopieren oder offline bereitstellen. Auf diese Weise sind Sie unterwegs nicht auf eine WLAN-Verbindung angewiesen und bekommen auch keine Probleme mit regionalen Einschränkungen. Ihre bereits gekauften und kopierten Inhalte dürfen Sie natürlich uneingeschränkt rund um die Welt verwenden.

- ▶ Laden Sie sämtliche E-Books über die Kindle-Lese-App auf Ihr Tablet. Achten Sie auf den kleinen Haken in der Übersicht, der die Offlinebereitschaft anzeigt.

- ▶ Alle gewünschten Lieder sollten Sie entweder per USB-Kabel oder über die Download-Funktion der Amazon-Cloud direkt auf dem Tablet speichern.
- ▶ Bei Audible sieht es ganz ähnlich aus – laden Sie sämtliche Hörbücher schon zu Hause auf das Tablet, um sie unterwegs offline hören zu können.
- ▶ Alle Ihre Spiele und Apps müssen Sie ebenfalls zu Hause herunterladen und installieren. Starten Sie die Apps zur Sicherheit einmal, falls zusätzliche Datenpakete oder Updates installiert werden müssen.
- ▶ Videos von LOVEFiLM können überhaupt nicht für das Ausland offline gespeichert werden. Sie müssen unterwegs auf das Angebot verzichten.



Alle Inhalte offline bereitstellen.

11.4.3 Sämtliche Funkverbindungen einfach abschalten

Zu Hause haben Sie sicherlich immer die WLAN-Funktion Ihres Tablets eingeschaltet. So sind Sie fix im Internet oder können neue Inhalte bei Amazon herunterladen. Auf der Reise ist das nicht immer sinnvoll oder erlaubt. Können Sie sich unterwegs sowieso nirgendwo verbinden, verbraucht das WLAN nur unnötig Energie, und der Akku ist schneller leer. Oftmals ist es aber auch gar nicht erlaubt, Funkverbindungen zu nutzen, z. B. im Flugzeug. Dafür gibt es den sogenannten »Flugmodus«. In diesem werden sämtliche Funkverbindungen wie WLAN, Bluetooth & Co. komplett abgeschaltet und können keine Störungen verursachen. Alle Offlinefunktionen bleiben hingegen uneingeschränkt erhalten.

- 1 Öffnen Sie die Statusanzeige und tippen Sie rechts auf die Schaltfläche *Mehr*.
- 2 Dadurch gelangen Sie in die Liste mit den Systemeinstellungen. Tippen Sie auf die Gruppe *Drahtlosverbindung*.

- 3 Ganz oben finden Sie die Funktion *Flugmodus*. Tippen Sie rechts auf die Schaltfläche *An*, um das Tablet in den Flugmodus zu versetzen.
- 4 Auf die gleiche Weise können Sie den Flugmodus später wieder deaktivieren. Wählen Sie dann die Schaltfläche *Aus*.



Den Flugmodus aktivieren.

11.4.4 Mit wenigen Handgriffen trotzdem online

Die beiden Tablets Kindle Fire und Kindle Fire HD sind ausschließlich mit einer WLAN-Schnittstelle ausgestattet. Im Vergleich zu manch anderen Tablets besitzen sie kein UMTS, mit dem sich unterwegs das Mobilfunknetzwerk nutzen ließe. Sie sind also auf WLAN beschränkt und haben keine andere Möglichkeit, online zu gehen. Besitzt Ihr Hotel einen WLAN-Zugang oder haben Sie Ihr Android-Smartphone dabei, benötigen Sie nur wenige Handgriffe, um trotzdem online zu gehen.

WLAN-Hotspots nutzen

Viele Hotels, Messeveranstalter und vielleicht auch Ihre Gastfamilie besitzen eigene WLAN-Netzwerke. Wenn diese öffentlich zur Verfügung gestellt werden, spricht man von einem Hotspot. Mit Ihrem Kindle-Fire-Tablet können Sie problemlos einen solchen Hotspot nutzen. Sie müssen sich lediglich die Zugangsdaten (SSID und Kennwort) geben lassen. Häufig müssen Sie ein Kontingent für Onlinetage oder Onlinestunden kaufen, um den WLAN-Hotspot nutzen zu dürfen. Die Einrichtung läuft genau so ab, wie am Anfang des Buchs erläutert. Ein WLAN-Hotspot unterscheidet sich technisch überhaupt nicht von einem herkömmlichen WLAN-Router – er ist nur nicht privat und wird auch anderen zur Verfügung gestellt.

Tethering mit dem Smartphone

Besitzen Sie ein Android-Smartphone mit Datentarif, sind Sie bereits online. Diese Internetverbindung können Sie freigeben, sodass Ihr Kindle-Fire-Tablet darauf zugreifen kann. Im Grunde wird Ihr Smartphone dabei zu einem WLAN-Router, bei dem sich das Tablet ganz normal anmeldet. Diesen Vorgang nennt man »Tethering«, das seit Android 4

eine Standardfunktion ist. Beachten Sie dabei aber, dass Ihr Mobilfunkanbieter Tethering erlauben muss. Außerdem ist es nur innerhalb von Deutschland zu empfehlen, denn im Ausland ist die Datennutzung in den Mobilfunknetzwerken meist sehr teuer.



Tethering auf dem Android-Smartphone konfigurieren.

11.5 So halten Sie Ihre Kindle-Software aktuell

Der Kindle Fire und der Kindle Fire HD basieren beide auf Android 4. Das ist ein sehr dynamisches Betriebssystem, das ständig weiterentwickelt und verbessert wird. Auch wenn auf den Kindle-Fire-Geräten eine stark angepasste Version von Android 4 läuft, ist Amazon doch sehr daran interessiert, das System aktuell zu halten. In unregelmäßigen Abständen gibt es größere oder kleinere Systemupdates. Dabei werden kleinere Fehler behoben, neue Funktionen hinzugefügt, vorhandene verbessert und vieles mehr. Das sollten Sie sich natürlich nicht entgehen lassen und immer die neueste Systemsoftware auf Ihrem Kindle-Fire-Tablet nutzen.

- 1 Ziehen Sie die Statusanzeige nach unten auf und betätigen Sie rechts die Schaltfläche *Mehr*.
- 2 In der Liste mit den Einstellungen wählen Sie die Gruppe *Gerät* und anschließend die Funktion *Info*.
- 3 Nun werden Ihnen verschiedene Informationen zu Ihrem Gerät angezeigt. Wichtig ist in diesem Fall nur die *Systemversion*.

Links wird Ihnen die aktuell installierte Softwareversion angezeigt. Falls es eine neue Systemsoftware gibt, erscheint hier eine Meldung. Über die Schaltfläche *Ihren Kindle aktualisieren* können Sie die Installation der neuen Software starten.

- 4 Die Aktualisierung läuft vollautomatisch ab und dauert nur ein paar Minuten. In der Regel bleiben dabei alle Ihre Daten erhalten. Trotzdem sollten Sie bei sehr wichtigen und unwiederbringlichen Daten vorher eine Datensicherung durchführen!



Die Systemsoftware prüfen und gegebenenfalls aktualisieren.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR SYSTEMSOFTWARE

Auf der Amazon-Webseite finden Sie stets aktuelle Informationen zu Ihrem Kindle-Fire-Tablet sowie zu der Systemsoftware. Dort können Sie sich über die neueste Software informieren, die Veränderungen nachlesen und einiges mehr. Sie haben auch die Möglichkeit, das Update manuell per USB durchzuführen, falls Sie derzeit keine WLAN-Verbindung haben.

Kindle-Softwareupdates allgemein:

http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_ac?nodeId=200594630



Die aktuelle Kindle-Fire-HD-Software:

http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=help_search_1-7?nodeId=201055930



Index

Symbole

1-Click-Einstellung 54
IMobile 70
.name 83

A

Abmelden 51
Adobe Flash 169
Adobe Reader 119
Adressbuch 176
Alarms 83
Alben 122
Alle entfernen 27
Alles auswählen 17
Amazon
 Cloud Drive 97
 Cloud Player 127
 Dienste 75
 Empfehlungen 34
 GameCircle 67
 Konto 39, 49
 Music Importer 129
 Prime 46
Android 84
Android 4 67
Android 4.0 25
Android-Geräte 52
AndroidPIT 70
Android-Smartphones 116
Android-Tablets 116
Angebote 39
Anwendungen 34, 65
Anzeigen 35
AOL 170
APK 78
APK-Dateien 70, 72, 76
 installieren 72
Apps 32, 46, 55, 67
 Adobe Reader 119
 Android Zip 120
 AndroZip 120
 Audible 135
 Bei Amazon einkaufen 55
 bewerten 54
 Box 102
 Chrome Sync 162
 Dolphin Browser 169
 Dropbox 102
 eigene installieren 73
 Email 56
 ES Bookmarks 162
 ES File Explorer 147
 externe 70
 File Manager 86
 File Manager HD 90
 Firefox Sync 162
 Fliq Bookmarks 162
 F-Stop Media Gallery 141
 GMarks 162
 Google Chrome 168
 GT Photo Albums 3D 141
 Hilfe und Feedback 56
 IE Sync for Internet Explorer 162

IMDb 56
 K-9 Mail 175
 Kaiten Mail 175
 Kalender 56
 Kamera 148
 kaufen 57
 Kindle-Lese-App 115
 Kingsoft Office 119
 löschen 54
 MailDroid 175
 Mozilla Firefox 168
 MX Video Player 152
 Ninesky Browser 169
 OfficeSuite 56, 119
 OpenDocument Reader 120
 Opera Browser 169
 Persönliche Videos 57
 QuickPic 140
 Silk 57
 SkyDrive 102
 Skype 57
 Verbesserte E-Mail 175
 verwalten 62
 VLC media player 152
 VPlayer Video Player 152
 WiFi File Explorer 87
 App-Shop 52
 für Android 68
 App-Updates 59, 69
 Audible 84, 131, 132
 Ausland 190
 Einschränkungen 190
 Ausschneiden 17
 AVC-Format 153
 AZW 110

B

Beliebte Markierungen 108
 Benachrichtigungen 27
 Benachrichtigungseinstellungen 67
 Benachrichtigungstöne 23, 187

Bezahlen 62
 Bezahlmethode 54
 Bibliotheken 30
 Bluetooth 92, 94
 Dateien austauschen 92
 Kopfhörer 125
 Kopplungsanforderung 94
 Pairing-Anfrage 94
 Senden via 95
 Tastatur 120
 Bluetooth-Tastatur 120
 Books 84
 Box 102
 Browser installieren 168
 Bücher 43, 106

C

Cache löschen 66
 CD-Cover 123
 Chrome 168
 Cloud 69
 Cloud Drive 97
 Fotos 142
 Cloud Player 128

D

Dateien
 hochladen 98, 144
 kopieren 87
 Dateimanager 85
 Datenaustausch 87
 Daten löschen 66
 Datum und Uhrzeit 23
 Deal des Tages 44
 Deinstallieren 67
 Apps 65
 DHCP 19
 Dienste 39
 Digitale Produkte 43
 DNS 19

DOC 110
 Documents 84
 Dokumente 32, 100
 persönliche 112
 Dokumentformate 110
 Dolphin Browser 169
 Download 73, 84
 Drahtlos 19, 28
 Drahtlosverbindung 19, 28, 93, 191
 Drehen 15
 Dropbox 102
 Durchsuchen 29

E

E-Books 32, 103
 Eigene Apps installieren 70
 Eigene Fotos 141
 Eigene Musik 125
 Einkaufen 42, 57
 Einstellungen 21, 40
 E-Mail-Clients 174
 E-Mail-Konto 170
 Empfehlungen für Sie 44
 ePub-Bücher 120
 Exchange 170
 Explorer 86

F

Facebook 167
 Farbmodus 108
 Favoriten 36
 Fernseher anschließen 155
 Festhalten 14
 File Manager 86
 File Manager HD 90
 Finden 29
 Fingerbedienung 11
 Firefox 168
 Flash Player 169
 Flugmodus 191

Foto-Cloud 142
 Fotogalerie 137
 Fotografieren 146
 Fotos 32, 137
 kopieren 141
 FreeTime 187

G

Geräte
 abmelden 52
 verwalten 49
 Gerätename bearbeiten 52
 Geräte-Synchronisierung 119
 Gesten 11
 Touchscreen 11
 GetJar 70
 Gmail 78, 170
 Google Chrome 78, 168
 Google-Dienste 75, 78
 Google Drive 78
 Google Earth 78
 Google-Konto 78
 Google Maps 78
 Google Play Store 70
 Google Plus 78, 167
 Google-Services-Framework 78
 Gratis-Apps 60, 62
 Gratis-Songs 44

H

H.264 153
 HandBrake 154
 HDMI-Anschluss 155
 HDMI-Kabel 155
 Helligkeit 22, 28
 Hochformat 35
 Hörbücher 131, 134
 Hotmail 170
 Hotspot 192

I

Ihr Cloud Drive 97
 Ihre Geräte 52
 IMAP 172
 Importieren
 Lesezeichen 162
 In-App-Einkäufe 62
 Installierte Anwendungen 65
 iPad 116
 IP-Adresse 19
 iPhone 116
 iPod 116

K

Kalender 176
 Kamera 146
 Kamera-App 147
 Karussell 32
 Kaufen 44
 Kindersicherung 181, 182
 Passwort 182
 kindle 84
 Kindle
 aktualisieren 194
 E-Books 106
 Verzeichnisse 83
 Kindle Fire 11
 Kindle Fire HD 11
 Kindle FreeTime 187
 Kindle-Konto 40
 Kindle-Konzept 49
 kindleupdates 84
 Kindle-Verwaltung 50
 Kontakte 176
 Kontoeinstellungen 48
 Kontokonfiguration 40
 Konvertieren
 Videos 153
 Kopfhörer 125

Kopieren 17
 Kostenpflichtige Apps 62
 Künstler 122

L

Lagesensor 27
 Lautstärke 28
 Lese-App 116
 Lesezeichen 92, 161
 importieren 162
 Listenansicht 123
 localstorage 84
 Löschen
 Apps 65
 LOVEFiLM 45, 149

M

Macintosh-Computer 116
 Markierte Titel importieren 129
 Meine Abonnements 59
 Meine Apps 69
 Meine Geräte verwalten 50
 Mein Kindle 41
 Mein Konto 40, 48, 50, 112
 Micro-HDMI 81, 155
 Micro-USB 81
 MOBI 110
 Moon+ Reader 120
 Movies 84
 Mozilla Firefox 168
 MP3-Dateien 125, 127
 MP4 153
 MP4-Format 149
 Music 84
 Musik 32, 44, 121
 eigene 125
 kaufen 121
 MX Video Player 152

N

Navigation 35
 Netzwerk
 einrichten 18
 hinzufügen 20
 Netzwerkfreigaben 90
 Netzwerk-SSID 20
 Ninesky Browser 169
 Notifications 84, 188

O

Office-Dokumente 119
 Offlineinhalte 190
 OpenOffice 120
 Opera Browser 169
 Optionsleiste 35

P

Passwort 20
 PDF 110
 PDF-Dokumente 100, 119
 Persönliche Dokumente 112
 Einstellungen 112
 Physische Produkte 43, 47
 Pictures 84
 Playlists 124
 Play Music 78
 POP3 172
 PRC 110
 Produktempfehlungen 34

Q

Querformat 35
 QWERTZ 15

R

Ränder 108
 Reisebegleiter 190
 Ruhezustand 22

S

Schnelleinstellungen 25
 Schnellzugriff 27
 Schriftart 108
 Schriftgröße 108
 Screenshots 148
 Services-APK 79
 Sicherheit 20
 Signaltöne 188
 Silk 157
 Silk-Browser 163, 165, 167
 SkyDrive 102
 Software aktualisieren 193
 Softwareupdates 194
 Sonderzeichen 16
 Songs 122
 Soziale Netzwerke 167
 Später kaufen 58
 Spiele 32, 46, 57
 kaufen 57
 Split Browser 164
 Sprache 18
 SSID 20
 Standardsuchmaschine 163
 Statusanzeige 25
 Stoppen erzwingen 66
 Suchmaschine 163
 Surfen 157
 Swypen 16
 Sync 28
 Systemeinstellungen 21, 29
 Systemfunktionen 27

T

Tastatur 15
 Bluetooth 120
 QWERTZ 15
temp 84
Termine 176
Tethering 192
Text eingeben 15
Text-to-Speech 108
Tippen 11
tmp 84
Töne 23
 installieren 188
Töne und Bildschirm 22
Touchscreen
 Gesten 11
TV-Ausgabe 155
Twitter 167
TXT 110

U

USB-Verbindung 82
UTC 23

V

Verbergen 35
Vergrößern 14
Verkleinern 14
Verwalten
 Geräte 49
Verzeichnisse 83
Video 45
 konvertieren 153
 kopieren 141
Videocodec 153
Videoplayer 149
Videos 149
Virtuelle Tastatur 15
VLC media player 152

Vom Gerät entfernen 33
Vom Karussell entfernen 33
VP8 153
VPlayer 152

W

Webbrowser
 installieren 168
Weltzeit 23
Werbefinanzierte Apps 62
Werkeinstellung 42
Whistersync 118
WiFi File Explorer 87
Windows 8 116
Windows-PCs 116
Wischen 14
WLAN 18
WLAN-Hotspot 192
WLAN-Router 19
WLAN-Verbindung 18

X

XMedia Recode 154

Y

Yahoo! 170
YouTube 167

Z

Zahlmethoden 62
Zeilenabstand 108
Zeitzone auswählen 24
Ziehen 14
ZIP-Dateien 120
Zoomen 14
Zu Favoriten hinzufügen 33, 36

Christoph Prevezanos

Das umfassende
Handbuch

Kindle Fire

Mit diesem Buch machen Sie Ihren Kindle Fire einzigartig – und das in jeder Beziehung. Hier erfahren Sie, wie Sie noch mehr aus dem Kindle herausholen, so dass er wie maßgeschneidert in Ihren ganz persönlichen Workflow passt. Eine Schatzkiste, randvoll mit zum Teil undokumentiertem Know-how, das Ihren Kindle Fire einfach noch besser macht.

Der Kindle Fire sowie der Kindle Fire HD sind echte Android-Tablets. Amazon hat beiden Android 4.0 spendiert. Nur die Android-Oberfläche hat Amazon bis ins kleinste Detail auf die Amazon-Welt zugeschnitten. Bevor Sie die Download-Schleusen auf Ihrem Fire öffnen, gibt Ihnen Kindle-Enthusiast Christoph Prevezanos Antworten und Lösungen für viele Probleme, die sich nicht mal eben intuitiv lösen lassen – und mit einer dubiosen App erst recht nicht.

Dieses Buch zeigt Ihnen viele Anwendungsbeispiele auch außerhalb der Amazon-Welt. Denn manchmal ist es doch auch ganz praktisch, den einen oder anderen Google-Dienst nutzen zu können. Das ist mit Ihrem Kindle-Fire-Tablet durchaus möglich: Hier steht, wie es geht. Natürlich möchten Sie auf Ihrem Tablet auch eigene Dateien verwenden und diese verwalten. Das können Fotos, Videos, Musik oder auch persönliche Dokumente sein, die Sie unterwegs oder im Heimnetz nutzen möchten. Lesen Sie, wie Sie Ihr Tablet mit dem Computer verbinden, eigene Dateien übertragen und diese auch auf mehreren Geräten verwalten. Gerade im Heimnetz kann der Kindle Fire seine vielen Fähigkeiten prima ausspielen. Auch als Arbeitsgerät für die üblichen Internetanwendungen, das Lesen und Schreiben von E-Mails und mehr ist der Kindle-Fire bestens geeignet.

Aus dem Inhalt:

- Fire it up! – Startklar machen
- Drahtlosverbindungseinstellungen
- Schnellzugriff auf wichtige Systemfunktionen
- Lagesensor gegen versehentliches Drehen sperren
- Eigene Inhalte durchsuchen und finden
- Mit dem Karussell schnell ans Ziel
- Werbung und Empfehlungen abschalten
- Prüfen der voreingestellten Kontokonfiguration
- Digitale oder physische Produkte
- Mehrere Kindle-Geräte verwalten
- Einen Kindle aus dem aktiven Konto löschen
- Andere Android-Geräte mit dem Fire verknüpfen
- Apps auf anderen Android-Geräten nutzen
- Die Installation von externen Apps erlauben
- Google-Dienste auf dem Kindle nutzen
- Alles wird gut mit dem Google-Services-Framework
- Google-Dienste auch ohne App nutzen
- Kindle Fire mit dem Computer verbinden
- Durchblick im Wirrwarr der Kindle-Verzeichnisse
- Dateimanagement direkt auf dem Tablet
- Dateien im Heimnetzwerk und in der Amazon-Cloud
- Auch andere Cloud-Dienste per App nutzen

Über den Autor:

Christoph Prevezanos, Jahrgang 1971, arbeitet seit 2000 als freier Journalist und Buchautor. Er vermittelt solides Grundwissen im gesamten PC-Bereich mit den Schwerpunkten PC- und Windows-Ratgeber, Netzwerke und Internet. Der Blick hinter die Kulissen ist ihm stets wichtig, sodass seine Texte auch immer viele weiterführende und undokumentierte Funktionen beschreiben. Der studierte Literatur-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler arbeitet zusätzlich als Autor für Kriminalromane und Science-Fiction.



9 783645 602228

20,- EUR [D]

ISBN 978-3-645-60222-8

Besuchen Sie unsere Website
www.franzis.de

FRANZIS